



QR Codes On Receipts

QR Codes On Receipts imprime sus códigos QR en los recibos. En el dispositivo Clover el icono se llama **QR Codes**. Cada código lleva un texto encima y un calendario que decide cuándo se imprime.

\$0.99 / mes

Prueba gratuita: 30 días

Clover POS (Estados Unidos y Canadá)

RESUMEN

Cómo funciona

1 Un código es contenido más calendario

Elija el tipo, rellene los campos, escriba el texto que va encima y marque los días en que se imprime.

2 El contenido va dentro del código

Un código WiFi lleva el nombre de la red y la contraseña. Si cambia la contraseña, hay que actualizar el código.

3 Pueden imprimirse varios códigos

Cada código activo imprime su bloque con su texto.

4 Guardado con su cuenta, cargado al abrir la app

Los códigos se guardan en su cuenta de comercio y la versión web edita la misma lista. Cada dispositivo Clover los descarga y reconstruye el bloque impreso al abrir **QR Codes**. Después de editar en otro dispositivo o en la web, abra la app una vez en cada dispositivo que imprima recibos.

La aplicación nunca sustituye al Clover Register: lo complementa. Los pagos, los impuestos y los informes siguen en Clover.

FUNCIONES

Qué hace

01

Seis tipos de código

Contraseña WiFi, texto, correo, SMS, tarjeta vCard y dirección web.

02

Texto encima del código

QR text se imprime encima para que el cliente sepa qué escanea.

03

Calendario

One time entre dos fechas o **Always**, limitado a los días que elija.

04

Varios códigos a la vez

Por ejemplo, WiFi todos los días y un enlace de reseñas los fines de semana.

05

Tamaño del código y del texto

CUSTOMIZE tiene dos ajustes distintos: **Set QR code size** (Small, Medium, Big) para el código impreso y **Set font size** (10–50) para el texto de encima.

06

Impresión de prueba

El icono de impresora imprime solo el bloque del código — el texto y el código, no un recibo. Escanéelo usted antes que el cliente.

07

Guardado en la nube

Los códigos se guardan en su cuenta de comercio. Cada dispositivo Clover los carga al abrir **QR Codes** en él; no hay sincronización en segundo plano.

08

Versión web

qr.codes.payplaxe.com (<https://qr.codes.payplaxe.com>) abre la misma app en el navegador, con **QR Codes** y **Settings**. Es la misma app que ya tiene en Clover: su parte de configuración, sin nada más que comprar. Inicie sesión con **Login via Clover**. No puede imprimir: allí el icono de impresora solo muestra el código en pantalla, y un código guardado en el navegador empieza a imprimirse en los recibos cuando abre **QR Codes** en el dispositivo Clover.

INSTALACIÓN

Precio e instalación

\$0.99 / mes

↓ **Instalar en Clover App Market** (<https://www.clover.com/appmarket/apps/ZX93PD81N6R68>)

Todas las aplicaciones incluyen 30 días de prueba gratuita. Clover cobra la suscripción en su factura mensual.


Cómo instalar

1. Abra el **Clover App Market** — en el dispositivo o en `clover.com/appmarket` desde el panel web.
2. Busque la aplicación por su nombre o use el enlace directo del botón de arriba.
3. Pulse `Connect` / `Install` y acepte los permisos que solicita la aplicación.
4. La prueba gratuita de 30 días empieza automáticamente. Después la suscripción aparece en su factura mensual de Clover.
5. Abra la aplicación en el dispositivo Clover e inicie sesión con un empleado con rol **Manager** o **Admin** para configurarla.
6. Para cancelar más adelante, desinstale la aplicación desde el App Market: los pasos están justo debajo.

Cómo cancelar la suscripción


Cancelar es desinstalar la aplicación: no hay una pantalla de facturación aparte.

1. Abra el **App Market**, en el dispositivo Clover o en el panel web.
2. Abra **My Apps**. Ahí están todas sus aplicaciones de pago con su cuota mensual.



App name	Developer	Fees	Actions
Actions: Automate items, fees, d...	PayPaxe	\$1.99/month	⋮ Open the app Uninstall app
Age Verify	PayPaxe	\$0.99/month	⋮
Auto Item: Automate fees, items, ...	PayPaxe	\$0.99/month	⋮
Contacts On Receipts	PayPaxe	\$0.99/month	⋮
Cost Discounts	PayPaxe	\$0.99/month	⋮
Customer Assigner (+ Tax Exempt)	PayPaxe	\$0.99/month	⋮
Customer Discounts	PayPaxe	\$0.99/month	⋮

3. Pulse el botón ⋮ de la fila de la aplicación y elija **Uninstall app**.
4. También sirve la página de la aplicación: ⋮ junto al botón verde **Open the app** → **Uninstall app**.



5. Confirme. La suscripción se detiene en ese momento y la app no entra en su próxima factura de Clover.


Puede instalarla y cancelarla en cualquier momento desde Clover App Market.

EMPIECE AQUÍ


Primera configuración

Haga esto una vez y en este orden. Lleva unos minutos y deja la aplicación lista para el turno.


1. Abra **QR Codes**; cada tarjeta muestra el nombre, el tipo, el modo de impresión y los días en que se imprime.



2. Pulse **+** para crear uno.



3. Rellene **QR name (just for you)**: una etiqueta interna.
4. Pulse **EDIT TEXT** y escriba el texto que leerá el cliente encima del código.
5. Pulse **QR TYPE** y elija el tipo; luego pulse **EDIT QR** y rellene sus campos.



6. Elija **ONE TIME** o **ALWAYS**, marque los días y guarde.
7. Use el icono de impresora para imprimir el código y escanéelo con su móvil.

Escanee siempre su impresión de prueba: una contraseña o un enlace mal puestos no se ven hasta que alguien lo intenta.

CONFIGURACIÓN

Escenarios de configuración

Cada escenario es una configuración completa: siga los pasos en orden.

La mayoría de las pantallas de configuración requieren el rol de empleado Manager o Admin en Clover.

1 Compartir la contraseña del WiFi de invitados

Nadie tiene que leer una contraseña de una pizarra ni preguntar dos veces.

1. Abra **QR Codes** y pulse **+**.
2. Escriba un nombre en **QR name (just for you)**, p. ej. **Guest WiFi**.
3. Pulse **EDIT TEXT** y escriba el texto que leerá el cliente, p. ej. **Scan to join our WiFi**.
4. Pulse **QR TYPE** y elija **WiFi**; luego pulse **EDIT QR** e introduzca red, contraseña y cifrado (normalmente WPA/WPA2).
5. Ponga el calendario en **ALWAYS** y marque todos los días.
6. Imprima el código con el icono de impresora y escanéelo con su móvil para confirmar que conecta.

Actualice el código cada vez que cambie la contraseña: el código impreso la lleva dentro. Después de guardar, abra **QR Codes** en cada dispositivo Clover que imprima recibos; el dispositivo donde no se haya abierto la app sigue imprimiendo la contraseña antigua.

2 Pedir una reseña en Google o Yelp

El mejor momento para pedirla es justo después de la compra, con el recibo en la mano.

1. Cree un código nuevo, pulse **QR TYPE** y elija **URL**.
2. Pulse **EDIT QR** y pegue el enlace a su página de reseñas, p. ej. **https://g.page/r/...**.
3. Escriba un texto breve encima, como **How did we do? Scan to review us**.
4. Ponga **ALWAYS** o límitelo a sus días de más afluencia.
5. Imprima el código con el icono de impresora, escanéelo y confirme que abre el formulario.

3 Enlace de una promoción temporal

Una página de campaña que debe dejar de imprimirse sola.


1. Cree un código de tipo **URL** apuntando a la página de campaña.
2. Elija **ONE TIME** en el calendario y fije las fechas.
3. Seleccione los días en que corre la promoción.
4. Mantenga activo a la vez su código WiFi permanente.
5. Al terminar, borre el código o consérvelo para reutilizarlo.

REFERENCIA

Pantallas y ajustes

Cada pantalla de la aplicación y qué hace cada ajuste. (4)

Lista de códigos



Name

Su etiqueta interna del código.

QR Type

WiFi, Text, Email, SMS, vCard o URL.

Print

Always o un periodo único.

On

Los días guardados para este código.

Lápiz / papelera

Editar o eliminar el código.

Botón +

Crea un código nuevo.

Icono de engranaje

Abre **Settings**.

Editor de código

←

Add QR

QR name (just for you)

Guest WiFi

QR text (It will be printed above QR code)

EDIT TEXT

CUSTOMIZE

Edit your QR code content

QR TYPE: WIFI

EDIT QR

Schedule printing

ONE TIME

ALWAYS

On these days:

SU

MO

TU

WE

TH

FR

SA

QR name (just for you)

Etiqueta interna, no se imprime.

EDIT TEXT

El texto que se imprime encima del código.

CUSTOMIZE → Set QR code size

Tamaño del código impreso: Small, Medium o Big.

CUSTOMIZE → Set font size

Tamaño del texto de encima, de 10 a 50. No cambia el código.

QR TYPE / EDIT QR

El tipo de código y su contenido.

Schedule printing

ONE TIME o ALWAYS.


On these days

Los días en que se imprime.

Icono de impresora

Imprime este bloque en la impresora Clover — el texto y el código, no un recibo.

Contenido — WiFi



WiFi Name

El SSID exactamente como se emite.

WiFi password

La contraseña que quedará dentro del código.

Select WiFi Encryption

Normalmente WPA/WPA2.

CANCEL / OK

Descarta o guarda el contenido.

Settings

Contact us / Send your request

Abre el formulario de soporte.

Your merchant ID

Su ID de comercio de Clover, para que el soporte le identifique.

App version

La versión instalada de la app.

EN LA CAJA

Uso diario

Lo que hace el cajero una vez configurada la aplicación.

1. No hay que hacer nada: los códigos activos se imprimen solos.
2. Actualice el código WiFi cada vez que cambie la contraseña y luego abra **QRCodes** en cada dispositivo Clover que imprima recibos: el dispositivo donde no se abra la app sigue imprimiendo la contraseña antigua.
3. Después de crear o editar un código en otro dispositivo o en el navegador, abra **QRCodes** también aquí; los códigos se cargan solo al abrir la app.
4. Borre o deje caducar el código de una promoción al terminar.

SI ALGO FALLA

Resolución de problemas

El síntoma a la izquierda, qué hacer a la derecha.

El código no se imprime.

Está fuera de fechas o el día de hoy no está marcado. Tampoco se imprime si **QR Codes** nunca se ha abierto en este dispositivo Clover: ábralo una vez para que la app se registre en la impresora de recibos y construya el bloque impreso. Un código añadido en otro dispositivo o en el navegador también necesita que se abra la app aquí.

Al escanear no conecta al WiFi.

La contraseña o el cifrado del código son incorrectos; edítelo e imprima otra prueba.

Los clientes no saben para qué es.

Escriba un texto en **EDIT TEXT** : se imprime justo encima.

El código sale muy pequeño o muy grande.

Abra **CUSTOMIZE** y cambie **Set QR code size** : Small, Medium o Big. **Set font size** (de 10 a 50) solo cambia el texto que se imprime encima del código.

Un código creado o editado en otro dispositivo o en el navegador no se imprime aquí.

Los códigos se cargan solo al abrir la app. Abra **QR Codes** una vez en este dispositivo Clover: descarga los códigos y reconstruye el bloque impreso. No hay sincronización en segundo plano, así que esperar no sirve.

El diálogo de la app no aparece en la pantalla de cobro; Clover muestra "Customer is choosing payment method".

Abra la app **Setup** de Clover → **Payments** y desmarque **Automatically take payment on Connected Device** para cobrar en el dispositivo principal.

No se pueden abrir o cambiar los ajustes.

Inicie sesión con un empleado con rol **Manager** o **Admin** en Clover. Algunas apps tienen además su propio interruptor **Restrict access** que bloquea la configuración.

La app funciona de forma irregular o deja de reaccionar tras un rato inactiva.

Desactive el ahorro de batería en los ajustes de Android del dispositivo y manténgalo conectado a la red.

Un cambio hecho en un dispositivo no se ve en otro.

Los ajustes se sincronizan por la nube: espere un minuto y compruebe que ambos dispositivos tienen conexión.

PREGUNTAS

Preguntas frecuentes

¿Qué puede contener un código QR?

Una contraseña WiFi, texto plano, un email, un SMS, un contacto vCard o una URL.

¿Sabe el cliente para qué es el código?

Sí — el texto de **QR text** se imprime justo encima.

¿Puedo probar un código antes de usarlo?

Sí — imprímalo desde el editor y escanéelo con su móvil.

¿Pueden imprimirse dos códigos a la vez?

Sí, cada código activo imprime su bloque.

¿Puedo trabajar desde un ordenador?

Sí. qrcodes.payplaxe.com (<https://qrcodes.payplaxe.com>) abre la misma app en el navegador, con **QR Codes** y **Settings**. Inicie sesión con **Login via Clover**, la misma cuenta de Clover. Allí puede crear, editar y borrar códigos. La impresión se queda en el dispositivo Clover: el icono de impresora del navegador solo muestra el código en pantalla, y un código guardado en el navegador se imprime en los recibos solo después de abrir **QR Codes** en ese dispositivo Clover.

¿Qué diferencia hay con Contacts On Receipts?

[Contacts On Receipts](#) imprime los datos como texto; esta app los imprime como códigos escaneables.

¿Cuánto cuesta?

\$0.99 al mes, con 30 días de prueba gratuita.

SOPORTE

Contacto

CORREO ELECTRÓNICO

contact@payplaxe.com

MENSAJE DE TEXTO

743-800-4077

SITIO WEB

payplaxe.com (<https://payplaxe.com>)

SOPORTE EN LA APP

Settings → Contact us

TIEMPO DE RESPUESTA

5–15 minutos

Conjunto de documentación generado para las aplicaciones PayPlaxe de Clover POS. Los precios y funciones siguen las páginas de producto publicadas.

contact@payplaxe.com payplaxe.com (<https://payplaxe.com>)

[Clover Apps \(US\)](https://www.clover.com/appmarket/developer/851YWYC4PW440) (<https://www.clover.com/appmarket/developer/851YWYC4PW440>)

[Clover Apps \(EU\)](https://www.eu.clover.com/appmarket/developer/FBG7E8TY6C95W) (<https://www.eu.clover.com/appmarket/developer/FBG7E8TY6C95W>)