



QR Codes On Receipts

QR Codes On Receipts imprime vos QR codes sur les tickets clients. Sur l'appareil Clover, l'icône s'appelle **QR Codes**. Chaque code a une légende au-dessus et un calendrier qui décide quand il s'imprime.

\$0.99 / mois

Essai gratuit: 30 jours

Clover POS (États-Unis et Canada)

APERÇU

Comment ça marche

1 Un code, c'est un contenu et un calendrier

Vous choisissez le type, remplissez les champs, écrivez la légende imprimée au-dessus et cochez les jours d'impression.

2 Le contenu est à l'intérieur du code

Un code Wi-Fi contient le nom du réseau et le mot de passe. Si vous changez le mot de passe, il faut mettre le code à jour.

3 Plusieurs codes peuvent s'imprimer ensemble

Chaque code actif imprime son bloc avec sa légende.

4 Enregistré avec votre compte, chargé à l'ouverture

Les codes sont sauvegardés sur votre compte marchand et la version web modifie la même liste. Chaque appareil Clover les télécharge et reconstruit le bloc imprimé à l'ouverture de **QR Codes**. Après une modification sur un autre appareil ou sur le web, ouvrez l'application une fois sur chaque appareil qui imprime des tickets.

L'application ne remplace jamais la Clover Register : elle s'y ajoute. Les paiements, les taxes et les rapports restent dans Clover.

FONCTIONS

Ce que fait l'application

01

Six types de code

Mot de passe Wi-Fi, texte, e-mail, SMS, carte de visite vCard et adresse web.

02

Légende au-dessus du code

QR text s'imprime au-dessus du code pour que le client sache ce qu'il scanne.

03

Calendrier

One time entre deux dates ou **Always**, limité aux jours que vous choisissez.

04

Plusieurs codes à la fois

Par exemple le Wi-Fi tous les jours et un lien d'avis le week-end.

05

Taille du code et de la légende

CUSTOMIZE contient deux réglages distincts : **Set QR code size** (Small, Medium, Big) pour le code imprimé, et **Set font size** (10–50) pour la légende.

06

Impression de test

L'icône d'imprimante imprime le bloc du code seul — la légende et le code, pas un ticket. Scannez-le vous-même avant vos clients.

07

Stockage dans le cloud

Les codes sont enregistrés sur votre compte marchand. Chaque appareil Clover les charge à l'ouverture de **QR Codes** ; il n'y a pas de synchronisation en arrière-plan.

08

Version web

qrcodes.payplaxe.com (<https://qrcodes.payplaxe.com>) ouvre la même application dans un navigateur, avec **QR Codes** et **Settings**. C'est la même application que vous avez déjà sur Clover : sa partie configuration, rien de plus à acheter. Connectez-vous avec **Login via Clover**. Elle ne peut pas imprimer : l'icône d'imprimante n'y affiche le code qu'à l'écran, et un code enregistré dans le navigateur commence à s'imprimer sur les tickets une fois **QR Codes** ouvert sur l'appareil Clover.

Prix et installation

\$0.99 / mois

↓ **Installer sur Clover App Market** (<https://www.clover.com/appmarket/apps/ZX93PD81N6R68>)

Chaque application a 30 jours d'essai gratuit. Clover facture l'abonnement avec votre facture mensuelle.


Comment l'installer

1. Ouvrez le **Clover App Market** : sur l'appareil, ou sur [clover.com/appmarket](https://www.clover.com/appmarket) dans votre tableau de bord web.
2. Cherchez l'application par son nom, ou ouvrez son lien direct depuis le bouton ci-dessus.
3. Appuyez sur [Connect](#) / [Install](#) et acceptez les autorisations demandées.
4. L'essai gratuit de 30 jours démarre automatiquement. L'abonnement apparaît ensuite sur votre facture Clover mensuelle.
5. Ouvrez l'application sur l'appareil Clover et connectez-vous avec un employé **Manager** ou **Admin** pour la configurer.
6. Pour résilier plus tard, désinstallez l'application depuis l'App Market : les étapes sont juste en dessous.

Comment résilier l'abonnement


Résilier, c'est désinstaller l'application : il n'y a pas d'écran de facturation séparé.

1. Ouvrez l'**App Market**, sur l'appareil Clover ou dans le tableau de bord web.
2. Ouvrez **My Apps**. Toutes vos applications payantes y figurent avec leur montant mensuel.



App name	Developer	Fees	Actions
Auto Item: Automate fees, items, discounts or reminders	PayPaxe	\$1.99/month	⋮ Open the app Uninstall app
Age Verify	PayPaxe	\$0.99/month	⋮
Auto Item: Automate fees, items, discounts or reminders	PayPaxe	\$0.99/month	⋮
Contacts On Receipts	PayPaxe	\$0.99/month	⋮
Cost Discounts	PayPaxe	\$0.99/month	⋮
Customer Assigner (+ Tax Exempt)	PayPaxe	\$0.99/month	⋮
Customer Discounts	PayPaxe	\$0.99/month	⋮

3. Appuyez sur le bouton ⋮ de la ligne de l'application et choisissez **Uninstall app**.
4. La page de l'application marche aussi : ⋮ à côté du bouton vert **Open the app** → **Uninstall app**.



5. Confirmez. L'abonnement s'arrête immédiatement et l'application disparaît de votre prochaine facture Clover.


Installation et résiliation à tout moment depuis le Clover App Market.

COMMENCEZ ICI


Première configuration

À faire une seule fois, dans cet ordre. Quelques minutes suffisent et l'application est prête pour le service.


1. Ouvrez **QRCodes** : chaque carte affiche le nom, le type, le mode d'impression et les jours où le code s'imprime.



2. Appuyez sur **+** pour créer un code.



3. Remplissez **QR name (just for you)** — un libellé interne.
4. Appuyez sur **EDIT TEXT** et écrivez la légende que le client lira au-dessus du code.
5. Appuyez sur **QR TYPE** et choisissez le type, puis appuyez sur **EDIT QR** et remplissez ses champs.



6. Choisissez **ONE TIME** ou **ALWAYS**, cochez les jours et enregistrez.
7. Imprimez le code avec l'icône d'imprimante et scannez-le avec votre téléphone.

Scannez toujours votre impression de test : un mot de passe Wi-Fi ou un lien erroné ne se voit pas avant que quelqu'un essaie.

Scénarios de configuration

Chaque scénario est une configuration complète : suivez les étapes dans l'ordre.

La plupart des écrans de configuration demandent un rôle employé Clover Manager ou Admin.

1 Partager le mot de passe du Wi-Fi invité

Personne n'a plus à lire un mot de passe sur une ardoise ni à le redemander au personnel.

1. Ouvrez **QR Codes** et appuyez sur **+**.
2. Saisissez un nom dans **QR name (just for you)**, par exemple **Guest WiFi**.
3. Appuyez sur **EDIT TEXT** et écrivez la légende, par exemple **Scan to join our WiFi**.
4. Appuyez sur **QR TYPE** et choisissez **WiFi**, puis appuyez sur **EDIT QR** et saisissez le nom du réseau, le mot de passe et le chiffrement (en général WPA/WPA2).
5. Réglez le calendrier sur **ALWAYS** et cochez tous les jours.
6. Imprimez le code avec l'icône d'imprimante, puis scannez-le avec votre téléphone pour vérifier la connexion.

Mettez le code à jour à chaque changement de mot de passe Wi-Fi : le mot de passe est contenu dans le code imprimé. Après l'enregistrement, ouvrez **QR Codes** sur chaque appareil Clover qui imprime des tickets ; un appareil où l'application n'a pas été ouverte continue d'imprimer l'ancien mot de passe.

2 Demander un avis Google ou Yelp

Le meilleur moment pour demander, c'est juste après l'achat, et le ticket est déjà dans la main du client.

1. Créez un code, appuyez sur **QR TYPE** et choisissez **URL**.
2. Appuyez sur **EDIT QR** et collez le lien vers votre page d'avis, par exemple `https://g.page/r/...`.
3. Écrivez une courte légende, du type `How did we do? Scan to review us`.
4. Réglez sur **ALWAYS**, ou limitez aux jours les plus fréquentés.
5. Imprimez le code avec l'icône d'imprimante, scannez-le et vérifiez que le lien ouvre bien le formulaire d'avis.

3 Un lien de promotion à durée limitée

Une page de campagne qui doit cesser de s'imprimer toute seule.


1. Créez un code de type **URL** pointant vers la page de campagne.
2. Choisissez **ONE TIME** dans le calendrier et fixez les dates de début et de fin.
3. Sélectionnez les jours où la promotion tourne.
4. Gardez votre code Wi-Fi permanent actif à côté.
5. Après la campagne, supprimez le code ou gardez-le pour la prochaine fois.

RÉFÉRENCE

Écrans et réglages

Chaque écran de l'application et ce que fait chaque réglage. (4)

Liste des codes



Name

Votre libellé interne.

QR Type

WiFi, Text, Email, SMS, vCard ou URL.

Print

Always ou une période unique.

On

Les jours enregistrés pour ce code.

Crayon / corbeille

Modifier ou supprimer le code.


Bouton +

Crée un code.

Icône d'engrenage

Ouvre **Settings**.

Éditeur de code

The screenshot shows a mobile app interface for creating a QR code. At the top is a dark header with a back arrow, the text 'Add QR', and a printer icon. Below the header, the form is organized into sections. The first section is 'QR name (just for you)' with a text input field containing 'Guest WiFi'. The second section is 'QR text (It will be printed above QR code)' with two buttons: 'EDIT TEXT' and 'CUSTOMIZE'. The third section is 'Edit your QR code content' with two buttons: 'QR TYPE: WIFI' and 'EDIT QR'. The fourth section is 'Schedule printing' with two buttons: 'ONE TIME' and 'ALWAYS'. The fifth section is 'On these days:' with a row of eight buttons representing the days of the week: 'SU', 'MO', 'TU', 'WE', 'TH', 'FR', and 'SA'. The 'SU' button is highlighted with a blue bar underneath it.

QR name (just for you)

Libellé interne, non imprimé.

EDIT TEXT

La légende imprimée au-dessus du code.

CUSTOMIZE → Set QR code size

Taille du code imprimé : Small, Medium ou Big.

CUSTOMIZE → Set font size

Taille de la légende, de 10 à 50. Ne change pas le code.

QR TYPE / EDIT QR

Le type de code et son contenu.

Schedule printing

ONE TIME ou **ALWAYS**.


On these days

Les jours où le code s'imprime.

Icône d'imprimante

Imprime ce bloc sur l'imprimante Clover — la légende et le code, pas un ticket.

Contenu du code — Wi-Fi



WiFi Name

Le SSID exactement tel qu'il est diffusé.

WiFi password

Le mot de passe qui sera intégré au code.

Select WiFi Encryption

En général WPA/WPA2.

CANCEL / OK

Annule ou enregistre le contenu.

Settings

Contact us / Send your request

Ouvre le formulaire d'assistance.

Your merchant ID

Votre identifiant marchand Clover, pour que l'assistance vous retrouve.

App version

La version installée de l'application.

À LA CAISSE

Au quotidien

Ce que fait le caissier une fois l'application configurée.

1. Rien à faire : les codes actifs s'impriment tout seuls sur les tickets.
2. Mettez le code Wi-Fi à jour à chaque changement de mot de passe, puis ouvrez **QRCodes** sur chaque appareil Clover qui imprime des tickets : un appareil où l'application n'a pas été ouverte continue d'imprimer l'ancien mot de passe.
3. Après avoir créé ou modifié un code sur un autre appareil ou dans le navigateur, ouvrez **QRCodes** ici aussi : les codes ne sont chargés qu'à l'ouverture de l'application.
4. Supprimez le code d'une promotion ponctuelle, ou laissez-le expirer, à la fin de la campagne.

SI QUELQUE CHOSE NE VA PAS

Dépannage

Le symptôme à gauche, la solution à droite.

Le code ne s'imprime pas.

Il est hors de sa période, ou le jour de la semaine n'est pas coché. Il ne s'imprime pas non plus si **QRCodes** n'a jamais été ouvert sur cet appareil Clover : ouvrez-le une fois pour que l'application s'enregistre auprès de l'imprimante de tickets et construise le bloc imprimé. Un code ajouté sur un autre appareil ou dans le navigateur exige lui aussi que l'application soit ouverte ici.

Le scan ne connecte pas au Wi-Fi.

Le mot de passe ou le type de chiffrement du code est faux : modifiez le code et refaites une impression de test.

Les clients ne savent pas à quoi sert le code.

Écrivez une légende dans **EDIT TEXT** : elle s'imprime juste au-dessus.

Le code s'imprime trop petit ou trop grand.

Ouvrez **CUSTOMIZE** et changez **Set QR code size** : Small, Medium ou Big. **Set font size** (de 10 à 50) ne change que la légende imprimée au-dessus du code.

Un code créé ou modifié sur un autre appareil ou dans le navigateur ne s'imprime pas ici.

Les codes ne sont chargés qu'à l'ouverture de l'application. Ouvrez **QRCodes** une fois sur cet appareil Clover : il télécharge les codes et reconstruit le bloc imprimé. Il n'y a pas de synchronisation en arrière-plan, attendre ne sert à rien.

La fenêtre de l'application n'apparaît pas à l'écran de paiement ; Clover affiche « Customer is choosing payment method ».

Ouvrez l'application **Setup** de Clover → **Payments** et décochez **Automatically take payment on Connected Device** pour encaisser sur l'appareil principal.

Impossible d'ouvrir ou de modifier les réglages.

Connectez-vous avec un employé dont le rôle Clover est **Manager** ou **Admin**. Certaines applications ont en plus leur propre interrupteur **Restrict access** qui verrouille la configuration.

L'application se comporte de façon irrégulière ou ne réagit plus après une période d'inactivité.

Désactivez l'économiseur de batterie dans les réglages Android de l'appareil et gardez l'appareil connecté.

Une modification faite sur un appareil n'apparaît pas sur un autre.

Les réglages se synchronisent par le cloud : laissez passer une minute et vérifiez que les deux appareils ont du réseau.

QUESTIONS

FAQ

Que peut contenir un QR code ?

Un mot de passe Wi-Fi, du texte, un e-mail, un SMS, une carte de visite vCard ou une adresse web.

Le client sait-il à quoi sert le code ?

Oui : la légende écrite dans **QR text** s'imprime juste au-dessus du code.

Puis-je tester un code avant de m'en servir ?

Oui : imprimez-le depuis l'éditeur et scannez-le avec votre téléphone.

Deux codes peuvent-ils s'imprimer en même temps ?

Oui, chaque code actif imprime son propre bloc.

Puis-je travailler depuis un ordinateur ?

Oui. qrcodes.payplaxe.com (<https://qrcodes.payplaxe.com>) ouvre la même application dans un navigateur, avec **QR Codes** et **Settings**. Connectez-vous avec **Login via Clover**, le même compte Clover. Vous pouvez y créer, modifier et supprimer des codes. L'impression reste sur l'appareil Clover : l'icône d'imprimante du navigateur n'affiche le code qu'à l'écran, et un code enregistré dans le navigateur ne s'imprime sur les tickets qu'après l'ouverture de **QRCodes** sur cet appareil Clover.

Quelle différence avec Contacts On Receipts ?

Contacts On Receipts imprime les coordonnées en texte ; cette application les imprime en codes scannables.

Combien ça coûte ?

\$0.99 par mois, avec 30 jours d'essai gratuit.

ASSISTANCE

Contacts

E-MAIL

contact@payplaxe.com

SMS

743-800-4077

SITE WEB

payplaxe.com (<https://payplaxe.com>)

ASSISTANCE DANS L'APPLICATION

Settings → Contact us

DÉLAI DE RÉPONSE

5 à 15 minutes

Documentation non officielle rédigée pour les applications Clover POS de PayPlaxe. Les prix et les fonctions suivent les pages produit publiées.

contact@payplaxe.com payplaxe.com (<https://payplaxe.com>)

Clover Apps (US) (<https://www.clover.com/appmarket/developer/851YWYC4PW440>)

Clover Apps (EU) (<https://www.eu.clover.com/appmarket/developer/FBG7E8TY6C95W>)